

УТВЕРЖДЕНА
Решением Правления

Petro Welt Technologies AG
« 6 » мая 2022 г.

Председатель правления
Petro Welt Technologies AG
Д. А. Станкевич

Заместитель Председателя правления
Petro Welt Technologies AG
К. Б. Бахметьев

**ПОЛИТИКА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС»
ПО КЛЮЧЕВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ**

Вена, Австрия

2022

**ПОЛИТИКА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС»
ПО КЛЮЧЕВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ**

Руководство группы «Петро Велт Технолоджис» определило перечень угроз, при воздействии которых вероятно получение сотрудниками тяжелых или смертельных травм, а также аварий и выбросов опасных веществ в атмосферу.

№ 1. Оформлять наряд-допуск для работ повышенной опасности.		Перечень работ повышенной опасности приведен в регламентирующих документах по системе выдачи наряд-допусков и должен включать следующий минимум: • <i>огневые работы (в РММ и вне стационарных сварочных постов¹);</i> • <i>работы на высоте более 1.8 метра;</i> • <i>вышekomонтажные работы;</i> • <i>землеройные работы в траншеях и котлованах (глубиной более 1.8 метров);</i> • <i>газоопасные работы;</i> • <i>работы с использованием взрывчатых материалов и источников ионизирующего излучения;</i> • <i>ремонт работающего оборудования (с частичным отключением и установкой блокировок);</i> • <i>работы в замкнутых пространствах;</i> • <i>погрузочно-разгрузочные работы повышенной опасности;</i> • <i>любые работы, требующие наряд-допуск в связи регламентирующими документами отрасли или заказчиков (работы в определенные дни, время суток и тд);</i> Все наряд-допуски должны быть оформлены и утверждены надлежащим образом, а меры безопасности проверены лично руководителем работ и внедрены до начала работ.
---	---	---

¹ специально выделенное, оборудованное, огражденное, обозначенное и согласованное с ответственным за противопожарное состояние, место или площадка для проведения электродуговой сварки металлов или газосварочных работ.

№ 2. Проводить анализ газовоздушной среды.		Анализ газовоздушной среды необходимо проводить сертифицированным и калиброванным оборудованием до начала и во время работ в замкнутом пространстве, газоопасных работ и для огневых работ, проводимых в пределах взрывоопасной зоны (0, 1 и 2 в соответствии с классификацией ФНП ПБ НГП РФ).
№ 3. Проверять наличие изоляции источников энергии.		Источники энергии бывают механические (вращающееся оборудование, энергия пружины), гидравлические и пневматические (использование давления в трубопроводе), электрические (напряжение и ток в оборудовании), тепловые (горячие поверхности оборудования), ионизирующие. Эксплуатация оборудования разрешается только если обязательное защитное оборудование² от источников энергии установлено и исправно. Работа (ремонт и обслуживание) на оборудовании с источниками энергии со снятым защитным оборудованием разрешается только при отключении (изоляции) источника энергии, блокировке и соответствующей маркировке данной блокировки.
№ 4. Постоянно контролировать скважины при бурении и ремонте.		Оставление открытого устья без контроля скважины запрещено! Противовыбросовое оборудование - станции управления превенторами, блоки дросселирования - перед началом работ должно быть осмотрено на наличие повреждений и испытано. Все задвижки и штурвалы должны вращаться от руки без препятствий. Пульты управления должны быть исправны и подключены к системе. Трубные плашки должны соответствовать по размеру диаметру спускаемого инструмента.
№ 5. Использовать СИЗ на местах производства работ.		На всех производственных площадках и местах производства работ обязательно использование СИЗ (защитные очки, каска, костюм или комбинезон, перчатки, обувь с защитным жестким подноском в обозначенных зонах). Если для производства работ обозначены дополнительные СИЗ, их применение обязательно.

² обязательное защитное оборудование может быть, как часть основного комплекта оборудования (защита от перегрузки на электродвигателях) или предусмотрено технологическим регламентом и/или проектом для конкретного объекта (предохранительный клапан на трубопроводе).

№ 6. Использовать ограждения и средства защиты от падения при работе на высоте.		При организации работ на высоте³ обязательно использовать ограждения, средства защиты от падения, определенные в наряде-допуске (страховочные привязи, инерционные катушки, ограждения). Запрещены работы на высоте без использования (закрепления к анкеру и страховочной привязи) средств защиты от падения!
№ 7. Запрещено находиться под подвешенным грузом.		Все зоны проведения грузоподъемных работ должны быть огорожены сигнальной лентой, а все сотрудники, находящиеся в огороженной зоне допущены лицом, ответственным за проведение работ. Весь персонал всегда должен быть вне зоны падения груза (не находится под подвешенным грузом) и вне зоны отлета груза.
№ 8. Запрещено курить за пределами специально отведенных мест.		Курение разрешено только в специально отведенных местах. Места для курения должны быть оборудованы средствами пожаротушения и обозначены соответствующим информационным знаком.
№ 9. Запрещено находиться под воздействием алкоголя, психотропных или любых наркотических веществ.		Провоз, пронос, хранение, употребление и распространение алкоголя, психотропных и наркотических веществ на территории запрещено. Нарушением является нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и/или отказ пройти тестирование контроля трезвости и медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения на территории объекта.
№ 10. Пристегиваться ремнями безопасности.		Все пассажирские места в транспортном средстве должны быть оборудованы исправными ремнями безопасности. Водитель и все пассажиры должны использовать ремень безопасности при движении. Водитель должен убедиться, что все пассажиры пристегнуты перед началом движения. Пассажирам запрещено отстегиваться во время движения транспортного средства, до его полной остановки.

³ к работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,8 м и более или огражденных перилами, высотой менее 1,1 м, а также, если работа проводится на высоте менее 1,8 м над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.

№11. Запрещено пользоваться мобильным телефоном при управлении ТС и превышать скоростной режим.		Запрещено использование мобильных устройств, а также курение при управлении транспортным средством. Необходимо соблюдать установленный правилами дорожного движения скоростной режим.
№ 12. Запрещено эксплуатировать оборудование при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.		При наличии движущихся (вращающихся) частей в составе оборудования, аппаратов, механизмов, их эксплуатация должна осуществляться только при соблюдении следующих условий: •обеспечено наличие ограждений и кожухов; •ограждение заблокировано с пусковой кнопкой или включение оборудования переведено в ручной режим; •нанесена сигнальная окраска и имеются предупреждающие знаки безопасности; •обеспечены быстросъемность и удобство монтажа ограждения; •установлены защитные экраны; •предусмотрена возможность быстрого отключения (при нештатных ситуациях).
№ 13. Запрещено нахождение в опасной зоне поражения.		Запрещено нахождение в опасной зоне поражения, действия движущегося (вращающегося) оборудования, транспортных средств. При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, работы должны быть приостановлены до их устранения и обеспечения безопасного выполнения работ.

Несоблюдение сотрудниками группы компаний «Петро Велт Технолоджис» перечисленных ниже требований безопасности не только повышает риски в области ОТ ПБ и ООС, но и классифицируется руководством группы как однократное грубое нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности, которое влечет за собой дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Руководители компаний группы «Петро Велт Технолоджис» берут на себя обязательство по обеспечению выполнения политики в области промышленной безопасности.